

**Производитель:** ANGEL TRADE CO., LIMITED

**Адрес:** Unit A01, 10/F, Block A, East Sun Industrial Centre  
No. 16 Shing Yip Street, Kwun Tong Kowloon, HKSAR, Китай

**Импортер в Республику Беларусь:** ЧТУП «Неолинк»

Адрес: Беларусь, г. Минск, ул. Каменногорская, 45 - 203  
info@evolution.by

**Сервисный центр:** ЧТУП «Неолинк»

Адрес: г. Минск, ул. Каменногорская, 45  
+375 17 515-67-04

Сделано в Китае.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы: 3 года.

Гарантия 12 месяцев.

Использовать только по назначению.

Не разбирайте устройство.

### Гарантийный талон

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
м.п.



## Ночник EVOLUTION A100 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед использованием устройства

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Ночник – 1 шт

Кабель USB для зарядки аккумулятора – 1 шт

Руководство по эксплуатации – 1 шт

## Характеристики:

Описание: светодиодный ночник с сенсорной кнопкой

Мощность: 1,2 Вт

Зарядный вход: DC 5 В / 1А

Батарея: 3,7 В, 1200 мАч

Время зарядки 2-3 часа

Размер: (Ф106 X 142) мм

Зарядный порт: Micro USB

Время работы в зависимости от режима:

Высокая яркость – 11 часов,

средняя яркость – 20 часов,

слабая яркость – 72 часа

## Зарядка

Подключите устройство и адаптер питания с помощью USB-кабеля для зарядки (зарядите устройство с помощью адаптера питания постоянного тока 5 В), подключите и зарядите. Индикатор зарядки загорается при зарядке и гаснет при полной зарядке.

## Включение / выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку питания , чтобы включить питание, и нажмите ее еще раз, чтобы выключить.

## Использование лампы:

**Режим лампы:** чтобы активировать режим лампы, просто нажмите верхнюю сенсорную кнопку при включении. Это установит лампу в самый низкий уровень яркости. Есть три уровня яркости на выбор: низкий, средний и высокий уровень яркости. Как только лампа установит яркость, прикосновение к верхней сенсорной клавише снова выключит ее.

**Цветовой режим:** нажмите и удерживайте сенсорную кнопку для переключения между режимом лампы и цветным режимом. В цветном режиме нажмите верхнюю сенсорную кнопку, чтобы изменить цвета: оранжевый, темно-синий, зеленый, розовый, светло-синий, градиент и выключить.

## Меры предосторожности

1. Пожалуйста, храните и используйте устройство при комнатной температуре.
2. Не допускайте попадания воды на устройство. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
3. Не роняйте и не ударяйте данное устройство.
4. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие в частном порядке.
5. Прежде, чем использовать устройство, убедитесь, что у зарядного устройства подходящий разъем и выходное напряжение составляет 5 В.
6. Разборка этого продукта приведет к аннулированию гарантии.
7. При очистке и обслуживании устройства отключите прибор от сети питания.
8. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не

- проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
9. Данная продукция предназначена только для использования в домашних условиях.
  10. Пожалуйста, прекратите использовать прибор, если устройство или кабель для USB-зарядки поврежден или не функционирует. В таких случаях устройство или кабель для USB-зарядки должны быть заменены и отремонтированы квалифицированным специалистом изготовителя, его отделе обслуживания или аналогичном отделении, чтобы избежать опасности.
  11. Пожалуйста, не оставляйте USB-кабель включенным и не надавливайте на разъем. Не допускайте, чтобы USB-кабель контактировал с острыми предметами или находился на поверхностях с высокими температурами.
  12. Не используйте аксессуары, произведенные другими производителями или не рекомендованные фирмой-производителем.

## Действия в случае обнаружения неисправностей

В случае обнаружения неисправностей в работе устройства, незамедлительно обратитесь в отдел обслуживания, гарантийный отдел или аналогичное отделение, чтобы избежать опасности.

Устранение неисправностей в работе устройства должны производить квалифицированные специалисты в специальном отделе, уполномоченным изготовителем.

Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно!

## Утилизация

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, Директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

