


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Фен для волос Evolution  
powered by Enchen  
Air 2 plus



## ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!  
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Evolution». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование: Фен для волос Evolution  
powered by Enchen  
Модель: Air 2 plus  
Номинальное напряжение: 220 В  
Номинальная частота: 50 Гц  
Номинальная мощность: 1800 Вт  
Класс защиты от поражения электрическим током: II  
Количество скоростей: 2  
Длина сетевого кабеля: 1.8 м

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фен
- Насадка-концентратор
- Инструкция

## СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Насадка-концентратор
2. Кнопка холодного воздуха
3. Режим 1: низкая температура
4. Режим 2: высокая температура



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием фена внимательно прочитайте приведённые ниже инструкции по технике безопасности. Они помогут Вам использовать фен безопасно и правильно, чтобы не навредить себе или другим.

**Внимание!** Несоблюдение инструкции может привести к пожару, ожогу, короткому замыканию или поражению электрическим током.

1. Не пользуйтесь феном, если у вас мокрые руки. Не ставьте и не храните фен рядом с раковиной, водой или другой жидкостью, а также в местах с повышенной влажностью.
2. Для фена необходимо использовать стандартную розетку, проверьте выходное напряжение розетки и не используйте фен одновременно с другими приборами.



**Внимание!** Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

3. Убедитесь, что используемое напряжение соответствует номинальному напряжению, указанному на фене.
4. Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к сети питания.
5. При отключении после использования или во время использования фена необходимо вынуть штепсельную вилку из штепсельной розетки. При извлечении штепсельной вилки из штепсельной розетки необходимо тянуть за вилку и вытащить ее из розетки, не тяните за шнур питания.
6. Пожалуйста, незамедлительно прекратите использование фена, если во время его работы случаются перебои.
7. В случае повреждения шнура питания необходимо провести замену производителем, его ремонтным отделом, или специальным персоналом аналогичных отделов во избежание опасности. Не дергайте за шнур питания. Не повреждайте и не ремонтируйте шнур питания самостоятельно. Если шнур питания или вилка повредились или нагрелись, немедленно прекратите использовать фен.
8. Не допускайте падения фена или сильных ударов по нему.
9. Не используйте фен вблизи газа или других горючих материалов (таких как летучие вещества, растворители и спреи для краски и т.д.).

10. Избегайте использования фена в ванной комнате. При использовании фена в ванной комнате необходимо отключать прибор от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен выключен.

11. Не используйте разбавители, бензол или другие растворители для очистки фена.

12. Во время использования, пожалуйста, будьте осторожны, чтобы ваши волосы не попали в воздухозаборник. Не вставляйте посторонние предметы в отверстие для выхода воздуха и воздухозаборник, иначе это может привести к поломке фена или поражению электрическим током. Устройство может не работать, если впускное или выпускное отверстие засорилось во время использования. Если это произошло, пожалуйста, немедленно прекратите использование, выключите питание и выньте вилку из розетки, а также устраните причину засорения входного или выходного отверстия. Перед использованием дайте фену остыть в течение нескольких минут. Если фен не может нормально работать после повторного подключения питания, обратитесь в центр технического обслуживания для ремонта.

13. При использовании фена не направляйте воздух прямо в глаза или другие чувствительные зоны.

14. Во избежание несчастных случаев, таких как удушье грудных и маленьких детей, пожалуйста, правильно обращайтесь с упаковкой данного устройства. Храните фен в недоступном для детей месте. Внимательно следите за детьми или людьми с ограниченными возможностями при использовании фена или приближении к нему.

15. Не позволяйте детям играть с этим устройством.

16. Не используйте фен для других целей, кроме сушки и укладки волос.

17. Не используйте с феном какие-либо приспособления, не предусмотренные данным устройством.

18. Этот фен предназначен только для домашнего использования.

19. Пожалуйста, держите волосы на расстоянии более 10 см от воздухозаборника. В противном случае волосы могут попасть в фен.

20. Обратите внимание на направление движения фена и не приближайте выпускное отверстие слишком близко к волосам. Держите выпускное отверстие для воздуха на расстоянии более 3 см от волос.

21. Для дополнительной защиты целесообразно в цепь электропитания в ванной комнате установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Следует обратиться за советом к квалифицированному специалисту.

22. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не инструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

23. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

24. Штепсельная вилка должна быть удалена из штепсельной розетки перед чистой или обслуживанием прибора.

25. Используйте и храните прибор в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Не допускайте попадания солнечных лучей на прибор.

26. При транспортировке прибора аккуратно упакуйте его, будьте осторожны, чтобы не повредить прибор. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

27. Запрещено погружать прибор или его части в воду. Не допускайте попадания воды на прибор.

28. Не наматывайте шнур питания вокруг продукта и избегать чрезмерного вытягивания и его перегиба; регулярно проверять шнур питания на предмет повреждений. Поврежденный провод очень опасен.

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФЕНОМ

1. Подключите вилку к розетке.

2. Отрегулируйте положение переключателя контроля температуры и переключателя контроля скорости воздуха в соответствии с требованиями эксплуатации.

Скорость воздушного потока / Температура	I - Комнатная температура	Сушит естественным воздухом, не причиняя вреда волосам
	II - Высокая температура	Создаёт сильный поток воздуха, чтобы быстро высушить влажные волосы
	I - Низкая температура	Создаёт мягкий воздух для придания формы волосам. Обеспечивает оптимальную температуру сушки и дополнительную защиту от перегрева волос

## После использования фена:

1. Выключите устройство и выньте вилку из розетки.
2. Поместите фен на изолированную поверхность, пока он не остынет.
3. Перед очисткой устройства снимите насадку для подачи воздуха.
4. Храните изделие в безопасном, сухом и чистом месте.

## ОЧИСТКА

1. После использования выключите прибор и отсоедините штепсельную вилку из штепсельной розетки.
2. Для очистки поверхности прибора воспользуйтесь сухой мягкой тканью. Не используйте жесткие материалы и химические вещества, чтобы не повредить поверхность прибора.
3. Аксессуары можно протирать влажной тряпкой или промывать под струей воды.
4. Перед очисткой снять аксессуары с прибора. Перед использованием или хранением аксессуаров убедитесь, что они сухие.
5. Никогда не промывать данный прибор водой.
6. После того, как прибор полностью остынет, хранить его в безопасном, сухом и чистом месте.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ


1. Пожалуйста, не ремонтируйте, не разбирайте и не переделяйте фен самостоятельно.
2. Если шнур питания или вилка повреждены, пожалуйста, немедленно прекратите использование во избежание опасности и обратитесь в технический центр для ремонта или замены.
3. Если при переключении на подачу горячего воздуха, поток часто становится холодным, а внутри фена иногда появляются искры или покраснения, немедленно прекратите его использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

**Примечание:** перед устранением неисправностей сначала отключите питание и отсоедините штепсельную вилку от штепсельной розетки. Если проблемы по-прежнему не решены, свяжитесь с авторизованным сервисным центром для ремонта или замены.

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство вообще не работает	Возможно, розетка, к которой подключено устройство, не включена.	Убедитесь, что розетка включена.
	Возможно, устройство перегрелось, потому что питание автоматически отключилось.	Отключите устройство от сети и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением устройства, пожалуйста, проверьте воздушозаборник, чтобы убедиться, что он не забит мусором, таким как пух, волосы и т.д.
	Напряжение питания, поданное на устройство, может не соответствовать номинальному напряжению фена.	Убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке модели устройства, соответствует напряжению локальной электросети.

## УТИЛИЗАЦИЯ

 Все изделия, обозначенные символом отдельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, Директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

## УСЛОВИЯ НЕГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Ущерб, вызванный несоблюдением правил эксплуатации, обслуживания и хранения в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации изделия.
- Поломка вследствие неправильной эксплуатации (например, погружение изделия в воду для очистки), неправильной подачи электропитания, транспортировки и других несчастных случаев.
- Повреждение в результате ремонта или доработок, не согласованных с нашей компанией.
- Ущерб, вызванный другими непреодолимыми обстоятельствами (такими как гром и молния, землетрясение, пожар и наводнение). Повреждение в результате использования не в бытовых или индивидуальных целях (таких как промышленное и коммерческое использование)
- Износ прибора в результате неправильного использования.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок. Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон.

Заполняется продавцом		ФИО и телефон покупателя	
Наименование устройства	Фен для волос Evolution powered by Enchen		
Модель устройства	Air 2 plus		
Серийный номер		Подпись и печать продавца	
Наименование продавца			
Дата продажи			
Ремонт			
Дата ремонта	Неисправности	Выполненные работы	Примечания

**Изготовитель:** Wenzhou Jia-ou Information & Technology Co., Ltd.  
Адрес: 1/F, NO.5 Building, NO.208 Qujiang Road, Wenzhou Economic Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, Китай.

**Импортер на территорию Республики Беларусь:** Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, офис 203, info@neolink.by, www.neolink.by, тел. +375 (33) 300-13-14

**Сервисный центр:** Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, тел. +375 (33) 300-13-16

**Дата производства:** Декабрь 2022.

**Срок службы:** 24 месяца. **Срок гарантии:** 12 месяцев.

Использовать только по назначению. Не разбирайте устройство.

Сделано в Китае.

Если Вы купили нашу продукцию на интернет площадках (OZON, Onliner, Wildberries, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.



evolution.by



evolution.by